KIFFE® GOLF BY VIDmaxx

MANUEL D'INSTRUCTIONS

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un chariot de golf Kiffe by VIDmaxx. Ce guide vous aidera à découvrir votre nouveau chariot. Merci de prendre le temps de lire attentivement les instructions et de les conserver pour références futures.

2. LA GARANTIE ET LA MAINTENANCE

La garantie standard de votre chariot de golf Kiffe by VIDmaxx est de 3 ans. Toutes les pièces électroniques sont couvertes pendant 3 ans. La Batterie et le chargeur ont une garantie de 24 mois. Une extension de Garantie est possible en option. La garantie ne couvre pas les rayures ou les signes d'usures liés à son utilisation.

Utilisez uniquement un chiffon en coton humide comme le tissu micro-fibre. L'utilisation de l'eau sous pression n'est pas recommandée, l'eau peut s'infiltrer dans la structure et causer des dommages aux composants électroniques internes. Votre chariot de golf Kiffe by VIDmaxx en carbone n'est pas résistant aux coups, aux chocs accidentels ou aux basculements. Vous devez prêter une attention particulière lors de son utilisation sur des surfaces inégales ou les pentes. La garantie ne sera pas couverte en cas de mauvaise utilisation. Si le chariot tombe sur le côté, vers l'avant ou vers l'arrière et se retrouve endommagé, la responsabilité incombe à la personne qui utilise le chariot à ce moment.

NOTE IMPORTANTE: Votre chariot électrique ne doit pas être utilisé comme un chariot manuel. L'Utilisation en tant que chariot manuel n'est réservée que dans le cas ou votre batterie serait vide ou tout autre dysfonctionnement. L'usage en roue libre fréquent pourrait endommager l'axe des moteurs. Les axes doivent être vérifiés fréquemment et lubrifiés pour cela contacter votre revendeur.

3. ASSEMBLAGE

Pour assurer la meilleure mise en place de votre chariot, lire les instructions suivantes et assurez vous de trouver les éléments suivants dans la boite

1 x Chariot
1 x Batterie (lithium)
1 x chargeur
3 x roues
1 x Manuel d'instructions en français

Assemblage de votre chariot

1. Insérer les roues entièrement dans les axes puis verrouiller à l'aide de la languette.

Connecter la batterie au chargeur
Le branchement de la batterie s'effectue en rassemblant les deux connecteurs ensemble en prenant soin de respecter les fiches couleurs (vert avec vert)

IMPORTANT – Vous devez charger entièrement votre batterie un minimum de 10 heures avant sa première utilisation. En cas contraire cela peut réduire la durée de vie de votre batterie. Voir les instructions de garantie sur la bonne marche de votre batterie. Les conditions idéales de charge pour votre batterie sont entre 10°C et 30°C.
Une charge en dessous ou au dessus des ces valeurs pourrait réduire la capacité de votre batterie.

Le Chariot est prêt à être utilisé : Une fois la batterie chargée.

4• L'UTILISATION DES TOUCHES DE CONTROLE SUR LA POIGNÉE.

Pour démarrer votre chariot, connectez la batterie sur la prise centrale de la potence en respectant toujours la couleur verte des fiches. L'indicateur lumineux 2 clignote et indique la bonne mise sous tension du chariot.
1. Appuyez maintenant sur la touche 1 pendant 3 secondes. Les trois leds lumineux 3 deviennent vert fixe. Le chariot est prêt à fonctionner.
2. Utilisez le potentiomètre de vitesse 1 pour avancer, ralentir ou stopper.

3. La touche 1 permet de stopper le chariot mais aussi de mémoriser la vitesse de croisière une fois le chariot en fonction. Pour cela appuyer une fois pour stopper le chariot puis une deuxième fois pour redémarrer à la même vitesse.
4. Les voyants lumineux 3 indiquent aussi la bonne charge de votre batterie –
3 leds pleine charge
2 leds Moyenne charge
1 led la batterie devra bientôt être rechargée.

5. Quand la batterie est connectée et que le chariot est à l'arrêt, vous pouvez effectuer des manœuvres du types roues libres en tournant sur place. Il suffit d'appuyer sur la touche On/Off 1 pendant 3 secondes pour désactiver le frein de parking.
• *Frein moteur électronique (EDB) - EDB electronic downhill brake permet de maintenir le chariot à petite vitesse même dans les descentes les plus pentues. Il suffit de gérer le régulateur 1 à la bonne vitesse.*

5• PRECAUTIONS DE LA BATTERIE

IMPORTANT

Ne pas charger la batterie dans un endroit hermétique ou dans la position tête en bas. il est recommandé de charger la batterie dans un zone bien ventilé. Ne pas charger la
la batterie près d'un radiateur, ou lorsque l'accumulation de chaleur peut se produire ou en plein soleil. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie et lorsque le chariot n'est pas utilisé pendant une longue période, recharger la batterie une fois par mois. Si votre batterie est endommagée et ou a des défauts visibles, il est très important de ne pas l'utiliser. Même si elle tombe sur le sol elle peut endommager les cellules au lithium. Ne pas démonter la batterie ou la jeter au feu.

BY VIDmaxx

…….. ANS DE GARANTIE ILLIMITÉ

CONTACT MAINTENANCE APRES VENTE
+33231792488 ou
support@vidmaxx.eu

VIDEO'NEILL sarl
Golf Parc
David O'NEILL
7 Chemin du Bissonnet
14370 Argences
France
T/ :+33231792188
F/ :+33972300432